

INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI



REZYSTOROWY WYMUSZACZ MOCY

typ **RWM-1** Odmiana **1000W**

typ **RWM-1** Odmiana **500/1000W**

typ **RWM-1** Odmiana **200/1000W**

1. ZASTOSOWANIE

Urządzenie przeznaczone jest do kontroli rejestracji pobranej mocy przez licznik energii elektrycznej w sieci 230V / 50Hz. Służy również do sprawdzenia prawidłowości podłączenia instalacji elektrycznej do licznika energii (również przy wymianie licznika), poprzez prawidłową rejestrację zadanej wymuszaczem odpowiedniej mocy.

Urządzeniem tym, można także sprawdzać (wykrywać) nielegalne pobory mocy z obwodów elektrycznych pomijających licznik.

Urządzenie przeznaczone jest dla monterów i kontrolerów spisowych liczników.

2. DANE TECHNICZNE

Typ	RWM-1 Odmiana 1000W	RWM-1 Odmiana 500/100W	RWM-1 Odmiana 200/1000W
Numer katalogowy	110 133	110 132	110 134
Napięcie znamionowe	230 V		
Częstotliwość	50 Hz		
Masa	0,6 kg		
Moc [$\pm 10\%$]	1000 W	500 / 1000 W	200 / 1000 W
Warunki pracy:			
Temperatura	od -25°C do +40°C		
Wilgotność względna	do 90%		
Przyrząd II klasy			

3. OBSŁUGA URZĄDZENIA

W celu wymuszenia przepływu mocy przez urządzenie należy końcówki probiercze przyłączyć do wybranych punktów sieci energetycznej o napięciu 230V/50Hz.

4. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGI

Podane poniżej informacje powinny być bezwzględnie przestrzegane dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa podczas użytkowania urządzenia:

- Nie używać urządzenia jeśli przewody zasilające lub końcówki probiercze są uszkodzone, lub jeśli zachodzi podejrzenie że urządzenie jest niesprawne.
- Podczas przyłączania urządzenia do sieci zasilającej palce trzymać na izolacji końcówek probierczych przed ogranicznikami.
- Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów w otwory wentylacyjne urządzenia.
- Nie używać urządzenia w czasie opadów atmosferycznych.
- W przypadku zamoczenia urządzenia, przed użyciem należy je dokładnie wysuszyć.
- Nie przyłączać urządzenia do obwodów elektrycznych o napięciu wyższym niż napięcie podane na tabliczce znamionowej.
- Nie dokonywać żadnych napraw gdy urządzenie jest podłączone do sieci zasilającej.
- Szczególną uwagę zwracać na stan przewodów zasilających i końcówek probierczych; okresowo czyścić używając wilgotnej szmatki i detergentu. Nie należy używać w tym celu rozpuszczalników i materiałów ściernych.
- Uszkodzone przewody zasilające i końcówki probiercze należy wymieniać tylko w autoryzowanym serwisie producenta.

UWAGA:

Urządzenie wyposażone jest w wyłącznik termiczny zabezpieczający je przed przegrzaniem.

W przypadku zadziałania termika należy odłączyć urządzenie od sieci zasilającej i odczekać ok. 5 min. do ostygnięcia elementu grzejnego.

PRZEBIEG REKLAMACJI I NAPRAW

LP	DATA ZGŁOSZENIA	ADNOTACJE O NAPRAWIE	UWAGI



KARTA GWARANCYJNA

REZYSTOROWY WYMUSZACZ MOCY

typ RWM-1 Odmiana:

☐ 1000W

☐ 500/1000W

☐ 200/1000W

Nr fabryczny

Data sprzedaży Stempel i podpis KJ

WARUNKI GWARANCJI

1. Zakład udziela gwarancji na okres **12** miesięcy od daty zakupu.
2. Gwarancja zobowiązuje producenta do usunięcia wad sprzedawanego wyrobu.
Obowiązek powyższy istnieje tylko wtedy, gdy wada powstała z przyczyny tkwiącej w sprzedawanym wyrobie i ponadto przy spełnieniu następujących warunków:
 - a) wada została ujawniona w okresie gwarancji,
 - b) zostały zachowane warunki gwarancji określone poniżej.
3. Eksploatacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją użytkowania.
4. Na karcie gwarancyjnej nie można dokonywać zmian, poprawek, skreśleń itp.
5. Niniejsza gwarancja nie obejmuje:
 - a) uszkodzeń powstałych podczas transportu
 - b) uszkodzeń mechanicznych zewnętrznych
 - c) uszkodzeń powstałych w wyniku eksploatacji niezgodnej z instrukcją użytkowania
6. Wskazówki dla nabywcy w przypadku reklamacji:
 - a) okres gwarancji przedłuża się o czas załatwienia zgłoszonej reklamacji
(przyjęta reklamacja będzie załatwiona w terminie maksimum 14 dni),
 - b) w razie reklamacji należy powiadomić pisemnie producenta podając przyczynę reklamacji, nr fabryczny i datę produkcji,
 - c) po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia reklamacji należy wysłać na koszt producenta reklamowany wyrób, załączając niniejszą kartę gwarancyjną,
 - d) w przypadku stwierdzenia przez producenta, że zgodnie z wymaganiami podanymi w punktach 2, 3, 4 uszkodzenie nie jest objęte gwarancją, bądź warunki podane w tych punktach nie zostały zachowane, nabywca jest zobowiązany do zwrotu kosztów przesyłki od i do nabywcy.

SERWIS POGWARANCYJNY

Po upływie terminu gwarancji producent zapewnia odpłatne wykonanie napraw oraz wymianę uszkodzonych elementów wyrobu.

Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne wykonuje producent:

INSTYTUT ENERGETYKI – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

ODDZIAŁ BIAŁYSTOK

15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 16